

Отворете кошницата с помощта на страничните вратички, поставете желаните съставки и я затворете плътно.

Поставете кошницата на шиш, скара или фритюрник и я оставете да се върти за равномерно печене.

След употреба, лесно се разглобява и измива в съдомиялна машина или на ръка.