

Отворете отделението за батерии и поставете батериите според обозначената полярност. Включете превключвателя в позиция **ON** и леко докоснете или погалете играчката, за да активирате движенията.

След употреба изключете играчката и я съхранявайте на сухо място.