

Изберете подходящо място за монтаж.

Монтирайте вентилатора на стена или в отвор и го свържете към електрическата мрежа (220 V).

След инсталирането уредът е готов за употреба.