

Поставете батериите в предвиденото отделение и включете котката чрез превключвателя.  
Докоснете я или натиснете бутона, за да активирате движенията и звуците.  
След употреба изключете играчката и я съхранявайте на сухо и безопасно място.