

Инструкции за употреба

Отворете капака за батериите от долната страна на играчката.
Поставете батериите според обозначенията + и –.
Затворете капака и преместете ключа на позиция **ON**.
Поставете играчката върху равна повърхност и започнете играта.

Забележка

Не излагайте играчката на вода или влага.
След употреба се препоръчва да я изключите (**OFF**) за пестене на батерията.
Препоръчва се използване под наблюдение на възрастен.