

Otevřete koš pomocí bočních dvířek, vložte požadované ingredience a pevně zavřete.

Umístěte koš na rožeň, gril nebo fritézu a nechte ho otáčet pro rovnoměrné pečení.

Po použití jej snadno rozeberete a umyjete v myčce nebo ručně.