

Vyberte vhodné místo pro montáž.

Namontujte ventilátor na stěnu nebo do otvoru a připojte jej k elektrické síti (220 V).

Po instalaci je zařízení připraveno k použití.