

## **Návod k použití**

Otevřete kryt baterií na spodní straně hračky.

Vložte baterie podle označení + a –.

Zavřete kryt a přepněte spínač do polohy **ON**.

Položte hračku na rovný povrch a začněte si hrát.

## **Poznámka**

Nevystavujte hračku vodě ani vlhkosti.

Po skončení hry doporučujeme vypnout (**OFF**) kvůli úspoře baterie.

Doporučuje se používat pod dohledem dospělé osoby.