

Zapněte zařízení stisknutím tlačítka a vyberte požadovaný nástavec. Použijte funkci sání pro odstranění prachu nebo funkci foukání pro čištění těžko dostupných míst. Po použití vyprázdněte nádobu a nabijte zařízení pro další použití.