

Avage korv külgmiste uste abil, asetage soovitud koostisosad ja sulgege see tihedalt.

Asetage korv vardale, grillile või fritüürile ja laske sellel pöörata ühtlaseks küpsetamiseks.

Pärast kasutamist on seda lihtne lahti võtta ja pesta nõudepesumasinas või käsitsi.