

Ühenda laadija vooluvõrku. Tõmba juhe soovitud pikkuseks. Ühenda juhe seadmega. Laadija tunneb seadme automaatselt ära ja alustab kiirlaadimist. Pärast kasutamist tõmbad juhe tagasi ja eemaldad laadija pistikupesast.