

Avage patareipesa ja sisestage patareid vastavalt märgitud polaarsusele.

Lülitage lüliti asendisse **ON** ja puudutage või silitage mänguasja õrnalt, et aktiveerida liikumised.

Pärast kasutamist lülitage mänguasi välja ja hoidke seda kuivas kohas.