

Valige sobiv paigalduskoht.

Paigaldage ventilaator seinale või avasse ja ühendage see elektrivõrku (220 V).

Pärast paigaldamist on seade kasutusvalmis.