

Sisestage patareid ettenähtud kohta ja lülitage kass sisse lülitiga.

Puudutage seda või vajutage nuppu, et aktiveerida liikumine ja helid.

Pärast kasutamist lülitage mänguasi välja ja hoidke seda kuivas ja turvalises kohas.