

Kasutusjuhend

Avage patareipesa kate mänguasja alumisel küljel.
Sisestage patareid vastavalt + ja – märgistusele.
Sulgege kate ja lülitage lüliti asendisse **ON**.
Asetage mänguasi tasasele pinnale ja alustage mängimist.

Märkus

Ärge jätke mänguasja vee ega niiskuse kätte.
Pärast kasutamist soovitatakse see välja lülitada (**OFF**), et säästa patareisid.
Soovitav kasutada täiskasvanu järelevalve all.