

### **Slicer - Οδηγίες χρήσης**

Συσκευή κοπής για φρούτα και λαχανικά με τρία εξαρτήματα κοπής (κόψιμο και τρίψιμο):

1. Ετοιμάστε τα τρόφιμα για κόψιμο ή τρίψιμο
2. Επιλέξτε το εξάρτημα ανάλογα με το επιθυμητό πάχος.
3. Συναρμολογήστε το μόνο με ένα κλικ, ώστε να μπει στη θέση του.
4. Ξεκινήστε το κόψιμο τροφίμων σε επιθυμητό σχήμα και πάχος (τρίψιμο).
5. Απολαύστε φιλοκομμένες σαλάτες ή συνοδευτικά.

