

Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη και ενεργοποιήστε τη γάτα μέσω του διακόπτη.
Αγγίξτε τη ή πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τις κινήσεις και τους ήχους.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε το παιχνίδι και φυλάξτε το σε στεγνό και ασφαλές μέρος.