

Otvorite košaru pomoću bočnih vratašaca, stavite željene sastojke i čvrsto zatvorite.

Postavite košaru na ražanj, roštilj ili fritezu i pustite da se rotira uz ujednačeno pečenje.

Nakon upotrebe, lako se rastavlja i pere u mašini ili ručno.