

Otvorite pretinac za baterije i umetnite baterije prema označenoj polarizaciji.
Uključite prekidač u položaj **ON** i lagano dodirnite ili pomazite igračku kako biste aktivirali pokrete.
Nakon korištenja, isključite igračku i čuvajte je na suhom mjestu.