

Umetnite baterije u predviđeni dio i uključite mačku pomoću prekidača.
Dodirnite je ili pritisnite gumb kako biste aktivirali pokrete i zvukove.
Nakon korištenja isključite igračku i čuvajte je na suhom i sigurnom mjestu.