

Uključite uređaj pritiskom na dugme i odaberite željeni nastavak.

Koristite funkciju usisavanja za uklanjanje prašine ili funkciju ispuhivanja za čišćenje teško dostupnih mjesta.

Nakon upotrebe ispraznite posudu i napunite uređaj za sljedeće korištenje.