

Ellenőrzőeszköz gépjármű relékhez – Használati utasítás:

Helyezze el a pozitív és negatív kivezetéseket a megfelelő helyekre.

Csatlakoztassa a szerszámot. Ha a relé hibás a piros LED fog világítani, ha normálisan működik, akkor a zöld LED világít.

Az gépjármű akkumulátorának 12 V-os akkumulátornak kell lennie, az akkumulátor feszültségének pedig 11 V-15 V közöttinek.

Az alkalmazható tekercs ellenállásnak 20 ohm felett kell lennie.