

Nyissa ki az elemtartót, és helyezze be az elemeket a jelzett polaritás szerint.

Kapcsolja a kapcsolót **ON** állásba, majd finoman érintse meg vagy simogassa meg a játékot a mozgás aktiválásához.

Használat után kapcsolja ki a játékot, és száraz helyen tárolja.