

Válassza ki a megfelelő helyet a felszereléshez.

Szerelje fel a ventilátort a falra vagy a nyílásba, majd csatlakoztassa az elektromos hálózathoz (220 V).

A telepítés után a készülék használatra kész.