

Helyezze be az elemeket a kijelölt részbe, majd kapcsolja be a cicát a kapcsolóval.
Érintse meg vagy nyomja meg a gombot a mozgások és hangok aktiválásához.
Használat után kapcsolja ki a játékot, és száraz, biztonságos helyen tárolja.