

Használati útmutató

Nyissa ki az elemtartó fedelét a játék alján.

Helyezze be az elemeket a + és – jelöléseknek megfelelően.

Zárja vissza a fedelet, majd kapcsolja a kapcsolót **ON** állásba.

Helyezze a játékot egy sík felületre, és kezdődhet a játék.

Megjegyzés

Ne tegye ki a játékot víznek vagy nedvességnek.

Játék után javasolt kikapcsolni (**OFF**) az elemek kímélése érdekében.

Használata felnőtt felügyelete mellett ajánlott.