# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt a gyártó utasításainak megfelelően.
2. Helyezzen be 3 db AA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra.
3. Zárja vissza az elemtartó rekeszt, majd kapcsolja be a játékot a kapcsolóval.
4. Válassza ki a beszédismétlő vagy a zenelejátszó üzemmódot a modell kezelőszerveinek megfelelően.
5. Mondjon néhány szót a zsiráf közelében, és várja meg, amíg vicces hangon megismétli azokat.
6. Kapcsolja be a zenei üzemmódot, hogy a zsiráf énekeljen, mozgassa a nyakát és világítson.
7. A játék befejezése után kapcsolja ki, és tárolja tiszta, száraz helye