

Apri il cestello utilizzando gli sportelli laterali, inserisci gli ingredienti desiderati e chiudilo saldamente.

Posiziona il cestello sullo spiedo, grill o friggitrice e lascialo ruotare per una cottura uniforme.

Dopo l'uso, si smonta facilmente e si lava in lavastoviglie o a mano.