

Istruzioni:

1. Posiziona il treno su una superficie stabile.
2. Collega il cavo USB o inserisci 3 batterie AA.
3. Imposta l'interruttore su ON1 o ON2 in base alla modalità desiderata.
4. Goditi le luci, la musica e l'atmosfera natalizia!