

Aprire il vano batterie e inserire le batterie seguendo la polarità indicata.

Portare l'interruttore sulla posizione **ON** e toccare delicatamente o accarezzare il giocattolo per attivare i movimenti.

Dopo l'uso, spegnere il giocattolo e conservarlo in un luogo asciutto.