

Scegliere una posizione adatta per il montaggio.

Installare il ventilatore a parete o in un'apertura e collegarlo alla rete elettrica (220 V).

Dopo l'installazione, il dispositivo è pronto per l'uso.