

Istruzioni per l'uso

Aprire il coperchio delle batterie situato nella parte inferiore del giocattolo.

Inserire le batterie seguendo i simboli + e –.

Chiudere il coperchio e spostare l'interruttore sulla posizione **ON**.

Posizionare il giocattolo su una superficie piana e iniziare a giocare.

Nota

Non esporre il giocattolo all'acqua o all'umidità.

Dopo l'uso si consiglia di spegnerlo (**OFF**) per risparmiare la batteria.

Si consiglia l'uso sotto la supervisione di un adulto.