ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il vano batterie seguendo le istruzioni del produttore.
2. Inserire 3 batterie AA, rispettando la corretta polarità.
3. Chiudere il vano batterie e accendere il giocattolo tramite l'interruttore.
4. Attivare la modalità di ripetizione vocale o di riproduzione musicale utilizzando i comandi previsti dal modello.
5. Pronunciare alcune parole vicino alla giraffa e attendere che le ripeta con una voce divertente.
6. Attivare la modalità musicale affinché la giraffa canti, muova il collo e si illumini.
7. Al termine del gioco, spegnere il giocattolo e riporlo in un luogo pulito e asciutto.