

Atidarykite krepšelį naudodami šonines dureles, įdėkite norimus ingredientus ir sandariai uždarykite.

Padėkite krepšelį ant iešmo, grilio ar gruzdintuvės ir leiskite jam suktis tolygiam kepimui.

Po naudojimo lengvai išardomas ir plaunamas indaplovėje arba rankomis.