

Prijunkite įkroviklį prie maitinimo lizdo. Ištraukite laidą iki norimo ilgio. Prijunkite laidą prie įrenginio. Įkroviklis automatiškai atpažįsta įrenginį ir pradeda greitąjį įkrovimą. Po naudojimo ištraukite laidą ir atjunkite įkroviklį nuo lizdo.