

Atidarykite baterijų skyrelį ir įdėkite baterijas pagal nurodytą poliškumą.

Perjunkite jungiklį į padėtį **ON** ir švelniai palieskite arba paglostykite žaislą, kad suaktyvintumėte judesius.

Po naudojimo išjunkite žaislą ir laikykite jį sausoje vietoje.