

Įdėkite baterijas į tam skirtą skyrelį ir įjunkite katę jungikliu.

Palieskite ją arba paspauskite mygtuką, kad suaktyvintumėte judesius ir garsus.

Po naudojimo išjunkite žaislą ir laikykite jį sausoje bei saugioje vietoje.