

Įjunkite prietaisą paspausdami mygtuką ir pasirinkite reikiamą antgalį. Naudokite siurbimo funkciją dulkems pašalinti arba pūtimo funkciją sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Po naudojimo ištuštinkite talpą ir įkraukite prietaisą kitam naudojimui.