

Atveriet grozu, izmantojot sānu durtiņas, ievietojiet vēlamās sastāvdaļas un cieši aizveriet. Novietojiet grozu uz iesma, grila vai fritēšanas ierīces un ļaujiet tam griezties vienmērīgai cepšanai.

Pēc lietošanas to viegli izjaukt un mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām.