

Lietošanas instrukcija:

Uzlādiet ierīci ar komplektā iekļauto USB kabeli.

Nospiediet pogu, lai aktivizētu kustību.

Apsēdieties ērti un pielieciet pandu pie krūtīm vai vēdera.

Elpojiet lēni un ļaujiet pandas ritmam jūs atslābināt.

Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un glabājiet to sausā vietā.