

Ievietojiet baterijas paredzētajā nodalījumā un ieslēdziet kaķīti ar slēdzi.  
Pieskarieties tam vai nospiediet pogu, lai aktivizētu kustības un skaņas.  
Pēc lietošanas izslēdziet rotaļlietu un uzglabājiet to sausā un drošā vietā.