

Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu, un izvēlieties nepieciešamo uzgali. Izmantojiet sūkšanas funkciju putekļu noņemšanai vai pūšanas funkciju grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Pēc lietošanas iztukšojiet tvertni un uzlādējiet ierīci nākamajai lietošanai.