

Otwórz kosz za pomocą bocznych drzwiczek, włóż wybrane składniki i dokładnie zamknij.

Umieść kosz na rożnie, grillu lub frytkownicy i pozwól mu się obracać dla równomiernego pieczenia.

Po użyciu łatwo się demontuje i myje w zmywarce lub ręcznie.