

Otwórz komorę baterii i włóż baterie zgodnie z oznaczoną polaryzacją.

Przełącz przełącznik w pozycję **ON** i delikatnie dotknij lub pogłaszcz zabawkę, aby aktywować ruchy.

Po użyciu wyłącz zabawkę i przechowuj ją w suchym miejscu.