

Wybierz odpowiednie miejsce montażu.

Zamontuj wentylator na ścianie lub w otworze i podłącz go do sieci elektrycznej (220 V).

Po instalacji urządzenie jest gotowe do użycia.