

Włóż baterie do przeznaczonego miejsca i włącz kotka za pomocą przełącznika.
Dotknij go lub naciśnij przycisk, aby uruchomić ruchy i dźwięki.
Po użyciu wyłącz zabawkę i przechowuj ją w suchym i bezpiecznym miejscu.