

Instrukcja użytkowania

Otwórz pokrywę baterii znajdującą się na spodzie zabawki.
Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami + i –.
Zamknij pokrywę i ustaw przełącznik w pozycji **ON**.
Postaw zabawkę na płaskiej powierzchni i rozpocznij zabawę.

Uwaga

Nie wystawiaj zabawki na działanie wody ani wilgoci.
Po zakończeniu zabawy zaleca się wyłączenie (**OFF**) w celu oszczędzania baterii.
Zaleca się używanie pod nadzorem osoby dorosłej.