

Włącz urządzenie, naciskając przycisk, i wybierz odpowiednią końcówkę. Użyj funkcji ssania do usuwania kurzu lub funkcji nadmuchu do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Po użyciu opróżnij pojemnik i naładuj urządzenie do następnego użycia.