INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Otwórz komorę baterii zgodnie z instrukcją producenta.
2. Włóż 3 baterie AA, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
3. Zamknij komorę baterii i włącz zabawkę za pomocą przełącznika.
4. Wybierz odpowiedni tryb powtarzania mowy lub odtwarzania muzyki, zgodnie z funkcjami danego modelu.
5. Wypowiedz kilka słów w pobliżu żyrafy i poczekaj, aż powtórzy je zabawnym głosem.
6. Włącz tryb muzyczny, aby żyrafa śpiewała, poruszała szyją i świeciła.
7. Po zakończeniu zabawy wyłącz zabawkę i odłóż ją w czyste, suche miejsce.