

Deschideți coșul folosind ușile laterale, introduceți ingredientele dorite și închideți-l bine.

Așezați coșul pe frigărui, grătar sau friteuză și lăsați-l să se rotească pentru o gătire uniformă.

După utilizare, se demontează ușor și se spală în mașina de spălat vase sau manual.